

WAKOL D 3308 Teppichklebstoff

Technische Information

Anwendungsbereich

Dispersionsklebstoff nach DIN EN 14259 für die Verlegung von

- Tuftingbelägen mit Vlies-, TR-, Jute- und Latexschaumrücken
- Webbelägen
- Nadelvliesbelägen
- PVC-/CV-Beläge mit Vliesrücken

auf saugfähige Untergründe im Innenbereich.

Besondere Eigenschaften



- lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- entspricht der DIN EN 14259
- auf Fußbodenheizung geeignet
- stuhlrollengeeignet

- 1) nach den Kriterien der GEV eingestuft in die EMICODE Klasse EC1 PLUS: sehr emissionsarm
2) gekennzeichnet mit dem „Blauen Engel“ für emissionsarme Verlegewerkstoffe nach RAL – UZ 113
3) Emissionsklasse nach französischem Recht

Technische Daten

Rohstoffgrundlage:	Acrylat-Dispersion
Materialzusammensetzung:	Polyacrylat-Polystyrol-Dispersionen, Wasser, Netz-, Verdickungs-, Entschäumungs- und Konservierungsmittel, mineralische Füllstoffe, Naturharz
Ablüfzeit:	ca. 5 - 10 Minuten, abhängig von Spachtelzahnung, Untergrund und Belag
Einlegezeit:	ca. 10 - 15 Minuten
Reinigungsmittel:	Wasser, bevor Klebstoff antrocknet
Lagertemperatur:	nicht unter + 5°C, frostempfindlich
Lagerzeit:	12 Monate bei Raumtemperatur
GISCODE:	D1
EMICODE nach GEV:	EC1 PLUS

Auftragsweise und Verbrauch⁴⁾:

TKB A2	300 – 350 g/m ²	PVC-/CV-Beläge mit Vliesrücken
TKB B1	400 – 450 g/m ²	Tuftingbeläge mit Vlies-, TR, Jute- und Latexschaumrücken
TKB B2	475 – 525 g/m ²	Tuftingbeläge mit grober Rückenstruktur, Webbeläge und Nadelvliesbeläge

4) Der Verbrauch ist abhängig von der Oberflächenstruktur und Saugfähigkeit des Untergrundes

Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der DIN 18365 entsprechen. Unterböden müssen eben, dauer trocken, fest, frei von Rissen, Verunreinigungen und klebehemmenden Substanzen sein.

Nichtsaugende und unebene Untergründe mit entsprechenden Wakol-Ausgleichsmassen spachteln. Die technischen Informationen der Vorstriche und Spachtelmassen sind zu beachten.

Verarbeitung

Klebstoff vor Gebrauch gut aufrühren. Mit gezahnter Spachtel gleichmäßig auf den Untergrund auftragen, wobei Klebstoffnester zu vermeiden sind. Belag nach entsprechender Ablüfzeit einlegen und gut anreiben. Nach kurzer Zeit nochmals nachreiben.

Störrische Belagskanten gegebenenfalls bis zur Abbindung des Klebstoffes beschweren.

Arbeits- und Umweltschutz:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Produkt enthält Isothiazolinone. Informationen für Allergiker unter +49 (0)6331/8001-144.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

Wichtige Hinweise

Verarbeitung nicht unter + 15° C. WAKOL D 3308 Teppichklebstoff bei kalter Witterung rechtzeitig im beheizten Raum auftemperieren.

Für die Verlegung von Textilbelägen mit PUR-Schaumrücken WAKOL D 3320 Einseitklebstoff einsetzen.

Wir gewährleisten die gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte. Alle Angaben beruhen auf Versuchen und auf langjähriger praktischer Erfahrung und beziehen sich auf Normbedingungen. Die Vielfalt der eingesetzten Materialien und unterschiedlichen Baustellenbedingungen, die wir nicht beeinflussen können, schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Daher empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Die Verlegeanleitungen der Belaghersteller und die derzeit gültigen Normen und Merkblätter sind zu beachten. Darüber hinaus stehen wir gerne für eine technische Beratung zur Verfügung.

Die Produktdatenblätter finden Sie in der aktuellsten Fassung unter www.wakol.com.

Mit Erscheinen dieser Technischen Information vom 04.06.2012 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.